



BLUELAGOONSPAS

Designer concepteur de spa depuis plus de 20ans

Manuel MICROSILK

Manuel d'utilisation du spa Microsilk®

Opération:

La pompe MicroSilk est contrôlée par un bouton sur le clavier.

Pour les claviers TP600 et TP800, il peut y avoir un bouton "MicroSilk" ou AUX.

Pour les claviers TP800 et TP900, il y a un logo MicroSilk sur l'écran principal du "Spa" et possiblement sur l'écran de raccourcis.

Commencez MicroSilk en pressant le bouton MicroSilk ou AUX ou en bougeant le logo Microsilk sur l'écran couleur et sélectionnez OK (le bouton central a l'intérieur du bouton de modèle dessus/dessous/gauche/droite de l'écran couleur.

Si une ou plusieurs pompes fonctionnent quand MicroSilk est activée, ces pompes se fermeront dans l'ordre après un certain temps. Quelque soit la pompe qui est responsable pour le fonctionnement et l'échauffement de l' eau, elle fermera en dernier de façon que la chaleur peut être évaporée du chauffeau avant de fermer.

MicroSilk prendra environ 3 minutes à saturer l'eau avec les mini bulles. L'eau deviendra tres opaque quand MicroSilk fonctionnera. C'est normal. Ce sont les bulles microscopiques de MicroSilk, prêtes à rajeunir et revitaliser votre corps.

La pompe MicroSilk est programmée pour 30 minutes mais peut être arrêtée manuellement en utilisant le même bouton utilise pour commencer MicroSilk.

Les pompes qui ont été arrêtées quand MicroSilk a commencé, peuvent être réactivées ; de les toutes façons, l'activité de n'importe quelle pompe, particulièrement les pompes de jets, diminuera les effets de MicroSilk. Le nuage de MicroSilk se dissipera, l'eau deviendra claire et l'effet thérapeutique de MicroSilk disparaîtra.

Quand la pompe MicroSilk est arrêtée, soit manuellement ou en fin de programme, la pompe de circulation se déclenchera, supposant qu'il y a un besoin de chaleur ou un cycle de filtration est programme à ce moment-là.

MicroSilk sera activée automatiquement pour un court moment au commencement de chaque cycle de filtration, aussi pendant le temps de protection de gel. Dans ces cas, cela fonctionnera avec les autres pompes.

MicroSilk® est une marque enregistrée de Jason International

BLUELAGOONSPAS

Designer concepteur de spa depuis plus de 20 ans

Retrouvez nos documents en téléchargement sur
www.bluelagoonspas.com

Pour tous renseignements contactez-nous à:

contact@bluelagoonspas.com

ou



02.35.650.324